

# Aufbauanleitung Etagenbett „Thuis“



## Wie lange dauert's:

- Mit zwei Personen in unter 1 Stunde zu bewerkstelligen
- Keine tieferen handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich

## Welches Werkzeug wird benötigt:

- Akkuschrauber mit Torx-Bit (oder viel Zeit und Kraft ..)
- Meterstab
- Evtl. Wasserwaage

## Was gibt´s Grundsätzliches zu sagen:

- Vorbohren ist nicht notwendig
- Einschrauben ist in einigen Fällen wahlweise von innen (Schraubenkopf unsichtbar) oder außen (Schraubenkopf sichtbar) möglich
- Benutzen Sie wo immer möglich die längeren Schrauben (5,0x70)
- Die kürzeren Schrauben (4,0x50) kommen nur bei der Befestigung der Lattenroste und bei den Querverbindungen (z.B. bei den Frontelementen) zum Einsatz (hier würde sonst die Spitze der langen Schraube aus dem Holz heraus stehen).
- Wichtig ist mit ein wenig Gefühl an die Sache zu gehen (evtl. Drehmoment zurücknehmen)
- Final sollte der Kopf der Schraube bündig mit dem Brett abschließen bzw. nur leicht versenkt sein
- Sollten Sie den mitgelieferten, einfachen Lattenrost verwenden, muss dieser zumindest links, rechts und mittig durch die vorgebohrten Löcher mit dem Bett verschraubt werden. Falls Sie zusätzlich weitere Latten anschrauben wollen (empfehlenswert), sollten diese vorgebohrt werden

## Rückwand:

- Verschrauben Sie die drei Teile der Rückwand bündig miteinander
- **Fertig!**





## Seitenteile:

- Verschrauben Sie die in jeweils einem Stück gelieferten Seitenteile mit der Rückwand
- Das Seitenteil mit den beiden Fenstern wird links (Höhe bündig zur Rückwand) angesetzt
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Rückwand in die Seitenteile einschrauben und nicht umgekehrt
- Zwischen Front und Rückwand müssen final ca. 90 cm Abstand sein -- **Fertig!**



## Front:

- Verschrauben Sie die vier Teile der Front bündig miteinander
- Verschrauben Sie das komplette Frontteil in die Seitenteile
- **Fertig!**





## Dach:

- Die beiden beigelegten schmalen Leisten werden oben bündig an die Rückwand geschraubt. Sie sind das Gegenstück zu den an der Front verschraubten Leisten und dienen der zusätzlichen Dachsicherung
- Setzen Sie die beiden Dachteile oben auf und verschrauben diese
- Verschrauben Sie die beiden Blenden mit dem vorderen Dach -- **Fertig!**



## Lattenrost, Treppe, Tafel und Bilderrahmen:

- Verschrauben Sie (im Bett stehend) den oberen Lattenrost mit den vorhandenen Querstreben. Erst rechts, dann mittig. Der linke Teil kann dann von außen durch die Fensteröffnung angeschraubt werden. Danach befestigen Sie den unteren Lattenrost bequem von außen.
- Verschrauben Sie die Treppe bündig mit dem Bett
- Befestigen Sie Tafel und Bilderrahmen nach Wunsch an Bett oder Wand
- **Fertig!**





Für den Fall, dass Ihr Bauholzbett ein weiteres kreatives Tuning erhalten soll, können wir Ihnen gerne weitere Original-Bauholzbretter zukommen lassen. Häufig angefragt werden zum Beispiel Ablagen, Verbindungselemente, Regale u.Ä..

Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen falls es irgendwo „hakt“!

Schön wäre ein kurzes Feedback bezüglich des Bettes grundsätzlich bzw. des Aufbaus im Besonderen. Wir freuen uns auch immer sehr über ein paar schicke Bilder ..

**Schöne Grüße aus dem Allgäu ..**

**RIENZA**  
*einfach schön(er)leben*