

# Aufbauanleitung Etagenbett „Strandhaus“



## **Wie lange dauert´s:**

- Mit zwei Personen in einer halben Stunde zu bewerkstelligen
- Keine tieferen handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich

## **Welches Werkzeug wird benötigt:**

- Akkuschauber mit Torx-Bit (oder viel Zeit und Kraft ..)
- Meterstab
- Evtl. Wasserwaage

## Was gibt´s Grundsätzliches zu sagen:

- Vorbohren ist nicht notwendig
- Einschrauben ist in einigen Fällen wahlweise von innen (Schraubenkopf unsichtbar) oder außen (Schraubenkopf sichtbar) möglich
- Benutzen Sie wo immer möglich die längeren Schrauben (5,0x70)
- Die kürzeren Schrauben (4,0x50) kommen nur bei der Befestigung der Lattenroste und bei den Querverbindungen (z.B. bei den Frontelementen) zum Einsatz (in diesen Fällen würde die Spitze der langen Schraube final aus dem Holz heraus stehen).
- Wichtig ist mit ein wenig Gefühl an die Sache zu gehen (evtl. Drehmoment zurücknehmen)
- Final sollte der Kopf der Schraube bündig mit dem Brett abschließen bzw. nur leicht versenkt sein
- Sollten Sie den mitgelieferten, einfachen Lattenrost verwenden, muss dieser zumindest links, rechts und mittig durch die vorgebohrten Löcher mit dem Bett verschraubt werden. Empfehlenswert wäre die zur Rückwand gewandte Seite komplett zu verschrauben

## Optionale seitliche Absturzsicherung:

- Ihrem Paket liegen zwei einzelne Bretter bei
- Sollten Sie keine seitliche Absturzsicherung wünschen (z.B. weil das Bett in einer Zimmerecke platziert wird), werden diese für das Bett nicht benötigt und können anderweitig Verwendung finden
- Die andere Variante ist die Absturzsicherung am rechten oder linken Seitenteil zu platzieren. Absturzsicherung rechts bedeutet Leiter links, Absturzsicherung links bedeutet Leiter rechts. Zu diesem Zweck müssten Sie ein bereits montiertes, äußeres (130 cm lang) Brett der Rückwand entfernen, und durch das einzelne 150 cm lange Brett ersetzen. Dieses steht dann 20 cm über die restliche Rückwand hinaus.
- Die Vorarbeit ist damit erledigt
- Das eigentliche Sicherungsbrett (90,5 cm lang) wird erst in einem späteren Schritt montiert



## Seitenteil und Front:

- Verschrauben Sie ein Seitenteil bündig mit dem ersten Frontteil
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Front in die Seitenteile schrauben und nicht umgekehrt
- Verschrauben Sie die beiden Frontteile miteinander
- Verschrauben Sie das zweite Seitenteil mit der Front



## Rückwand und optionale seitliche Absturzsicherung:

- Verschrauben Sie die Rückwand mit den Seitenteilen
- Verschrauben Sie das einzelne Brett (90,5 cm lang) zwischen Front und dem herausstehenden Rückwand-Brett (gilt nur falls Sie sich im ersten Schritt für eine seitliche Absturzsicherung entschieden, und die Rückwand entsprechend vorbereitet haben)





## Lattenrost, Leiter und Markise:

- Verschrauben Sie zuerst den oberen, danach den unteren Lattenrost mit den vorhandenen Querstreben
- Verschrauben Sie die Leiter wahlweise mit dem linken oder rechten Seitenteil
- Befestigen Sie die Markise nach Wunsch am Bett
- **Fertig!**





Für den Fall, dass Ihr Bauholzbett ein weiteres kreatives Tuning erhalten soll, können wir Ihnen gerne weitere Original-Bauholzbretter zukommen lassen. Häufig angefragt werden zum Beispiel Ablagen, Verbindungselemente u.Ä..

Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen falls es irgendwo „hakt“!

Schön wäre ein kurzes Feedback bezüglich des Bettes grundsätzlich bzw. des Aufbaus im Besonderen. Wir freuen uns auch immer sehr über ein paar schicke Bilder ..

**Schöne Grüße aus dem Allgäu ..**

**RIENZA**  
*einfach schön(er)leben*