

Aufbauanleitung Kinderbett „Hüttenzauber“



Wie lange dauert´s:

- Mit zwei Personen in unter 1 Stunde zu bewerkstelligen
- Keine tieferen handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich

Welches Werkzeug wird benötigt:

- Akkuschrauber mit Torx-Bit (oder viel Zeit und Kraft ..)
- Meterstab
- Evtl. Wasserwaage

Was gibt´s Grundsätzliches zu sagen:

- Einschrauben ist in vielen Fällen wahlweise von innen (Schraubenkopf unsichtbar) oder außen (Schraubenkopf sichtbar) möglich
- Vorbohren ist nicht notwendig
- Benutzen Sie wo immer möglich die längeren Schrauben (5,0x70)
- Die kürzeren Schrauben (4,0x50) kommen nur bei der Befestigung der Lattenroste und bei den Querverbindungen (z.B. bei den Frontelementen) zum Einsatz (hier würde sonst die Spitze der langen Schraube aus dem Holz heraus stehen).
- Wichtig ist, mit ein wenig Gefühl an die Sache zu gehen (evtl. Drehmoment zurücknehmen)
- Final sollte der Kopf der Schraube bündig mit dem Brett abschließen bzw. nur leicht versenkt sein
- Sollten Sie den mitgelieferten, einfachen Lattenrost verwenden, muss dieser zumindest links, rechts und mittig durch die vorgebohrten Löcher mit dem Bett verschraubt werden. Falls Sie zusätzlich weitere Latten anschrauben wollen (empfehlenswert), sollten diese vorgebohrt werden

Rückwand und Seitenteile:

- Verschrauben Sie das rechte Seitenteil mit dem rechten Teil der Rückwand
- Bitte beachten Sie, dass die Seitenteile innen zwischen Rückwand und Front platziert werden
- Vervollständigen Sie die Rückwand
- Verschrauben Sie jetzt das linke Seitenteil mit der Rückwand



Front und Dach:

- Verschrauben Sie erst das linke Teil der zweiteiligen Front mit dem linken Seitenteil
- Bitte beachten Sie, dass die Seitenteile innen zwischen Rückwand und Front platziert werden
- Verschrauben Sie danach das rechte Teil der Front mit dem rechten Seitenteil und verbinden linkes und rechtes Frontteil
- Verschrauben Sie jetzt das Dach bündig mit der Rückwand auf das komplett montierte Bettgestell



Lattenrost, Blumenkasten und Treppe:

- Verschrauben Sie (im Bett stehend) den Lattenrost mit den vorhandenen Querstreben. Erst links, dann mittig. Der rechte Teil kann dann von außen durch die Fensteröffnung angeschraubt werden
- Verschrauben Sie den Blumenkasten nach Wunsch mit dem Bett, üblicherweise wird dieser durch das Fenster, von innen unter der Öffnung platziert
- Sollten Sie die Treppe mit dem Bett verschrauben wollen, müssen Sie dies natürlich tun bevor Sie den Lattenrost einsetzen



Arretierung der Fenster:

- Lösen Sie die transportgesicherten Arretierungsteile von den Innenseiten der Fenster, hier finden Sie auch den Schlüssel
- Verschrauben Sie den trapezförmigen Anschlag von innen mit dem Bettgestell
- Verschrauben Sie die quadratische Plattform außen direkt unter dem aufgeklappten Fenster
- Befestigen Sie den rechteckigen Holz-Riegel mit einer Schraube auf der Plattform
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Fensterseite
- **Fertig!**





Für den Fall, dass Ihr Bauholzbett ein weiteres kreatives Tuning erhalten soll, können wir Ihnen gerne weitere Original-Bauholzbretter zukommen lassen. Häufig angefragt werden zum Beispiel Ablagen, Verbindungselemente u.Ä..

Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen falls es irgendwo „hakt“!

Schön wäre ein kurzes Feedback bezüglich des Bettes grundsätzlich bzw. des Aufbaus im Besonderen. Wir freuen uns auch immer sehr über ein paar schicke Bilder ..

Schöne Grüße aus dem Allgäu ..

RIENZA
einfach schön(er)leben